



Krok po kroku przewodnik dotyczący używania produktu **Whitechem WP 35**:

1. Przed nałożeniem upewnij się, że powierzchnie połączeń są czyste, suche i wolne od wszelkich zanieczyszczeń
2. Nałóż uszczelniacz równomiernie, w razie potrzeby użyj taśmy maskującej i usuń taśmę, gdy uszczelniacz jest jeszcze miękki.
3. Stosunek szerokości do głębokości szczeliny powinien wynosić 2:1
4. W razie potrzeby użyj dodatkowych materiałów, aby wyregulować głębokość szczeliny.
5. Uszczelniacz powinien przylegać tylko do dwóch powierzchni złącza. Aby to ułatwić, należy użyć sznurów dylatacyjnych i taśmy doszczelniającej.